ООО "Комсигнал"

Видеодетектор транспорта ВДТ1

Настройка и Эксплуатация

г. Екатеринбург, 2022г.

# Общее описания и комплектация

В состав комплекта оборудования видеотдетектора ВДТ1 входит:

- одноплатный компьютер видеодетектора (материнская плата)
- блок питания 12В для компьютера и доп. оборудования
- коммутатор сетевой
- блок питания 48В для коммутатора и видеокамер через интерфейс РОЕ
- в зависимости от комплектации возможна установка дополнительного оборудования: КМД1
- ір-видеокамеры от 1 до 4 шт.

# Внутренние подключения узлов в шкафу детектора:

1. 220В от вводного автомата/или клемника на блок питания коммутатора и блок питания компьютера и доп. оборудование

- 2. 48В от блока питания коммутатора на коммутатор
- 3. 12В от блока питания компьютера к компьютеру и к доп. Оборудованию
- 4. Ethernet-кабель от сетевого коммутатора (ETH5) к компьютеру (LAN2)



### Для настройки видеодетектора в комплексе необходимо:

1. Подключить питание 220 В на входные клеммы вводного автомата или вводной клемник. 2. Включить питание.

**Важно:** если планируется использовать интерфейс LAN1 материнской платы, то инициализацию его нужно производить до инициализации интерфейса LAN2 материнской платы.

Способ 1:

3.1. Подключить порт LAN1 материнской платы к локальной сети (к маршрутизатору на котором запущен DHCP-сервер).

Ethernet-интерфейс LAN1 настроен на получение ip-адреса от DHCP-сервера локальной сети. Поэтому нужно проверить состояние DHCP-сервера и найти новое устройство.

Ір-адрес этого устройства и будет ір-адресом материнской платы детектора.



3.2. Проверить подключение.

Для проверки подключения в браузере ввести адрес в виде xxx.xxx.xxx.xxx:5000. Здесь xxx.xxx.xxx.xxx – ip-адрес, 5000 - порт по которому ожидается подключение.

3.3 Подключить Ethernet-кабель от сетевого коммутатора (ETH5) к компьютеру (LAN2).

3.4 Подключить камеры к портам eth1 – eth4 коммутатора.

Способ 2:

4.1. Если планируется использовать меньше 4 камер или возможен вариант настройки камер по отдельности, то можно подключить внешний ПК для настройки или локальную сеть в один из выходов коммутатора eth1-eth4.

Ethernet-кабель от сетевого коммутатора (ETH5) подключить к компьютеру (LAN2).



В таком случае подключаться нужно по адресу 192.168.0.100 из локальной сети. ПК для настройки в таком случае должен иметь ір адрес из сети 192.168.0.xx и маску 255.255.255.0. Но не совпадающий с ір адресом камер и не совпадающий с ір адресом компьютера детектора. Например 196.168.0.20.

Или по адресу 192.168.1.100 из сети 192.168.1.xx с маской 255.255.255.0. Тогда адрес ПК для настройки должен быть например 192.168.1.20.

4.2. Проверить подключение.

Для этого на ПК для настройки в браузере ввести адрес 192.168.1.100:5000 или 192.168.0.100:5000. Здесь 5000 - порт по которому ожидается подключение. Подключить камеры к свободным портам коммутатора (eth1 - eth4)

5. В случае успешного подключения пользователь увидит следующую страницу в браузере:

🕤 Авторизация пользоват	еля × +		~		<u> </u>
$\leftarrow$ $\rightarrow$ C $\blacktriangle$ He sa	щищено   192.168.1.100:5000	Ê	☆	-	:
	Пройдите авторизацию Имя: Парољ: Войти				

Для авторизации ввести имя пользователя. По умолчанию доступен пользователь admin, с паролем admin, кликнуть «Войти».

Откроется следующая страница:

🚱 Контроллер,	Дорожный Универ 🛛	< +		~		<u> </u>
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ G	🛦 Не защищено	192.168.1.100:5000/#%20	07	₽ \$		:
Главная	Журнал 🔵	Детекторы 🛛 Настройка 🔵	08.06.2022	09:03:08	admin.Вых	юд
Главная стр	аница контр	оллера				
Для выбора	соответствующ	его раздела нажмите на кнопк	у правее активно	й кнопки	"Главная	"
Сведения о	контроллере					
Серийный н	омер: mb220600	026				
Активные м	юдули:					
8.06.2022 8.06.2022 8.06.2022 8.06.2022 8.06.2022 8.06.2022	06:53:38.900 06:53:38.901 06:53:38.901 06:53:38.904 06:53:38.904 06:53:39.269	KDU5_PANEL_PC. Ver: 1.110 ( Журнал событий Системный таймер Детекторы транспорта Видео-детекторы Эмулятор Flir (Traficam)	build: Apr 14 20	22; 13:22	:53)	

Во вкладке «Журнал»:

Главная Журнал	08.06.2022 09:05:30 аdmin.Выход
Это страница журнала событий	
Выберите дату: дд. мм. гггг 🗖 Важность: обычные: 🗹 внимание: 🗹 Категории:	ошибки:

Выбрать текущую дату.



11:25:33.654	Программа	Запуск. KDU5_PANEL_PC. Ver: 1.110 (build: Apr 14 2022; 13:22:53)
11:25:33.670	Детекторы	Чтение конфигурации Детекторов
11:25:33.671	Видео-детект.	Чтение конфигурации Видео-детекторов
11:25:33.791	Видео-детект.	Запуск Видео-детектора 1: Поворот на АЗС
11:25:33.792	Видео-детект.	Запуск зоны контроля 1: 1
11:25:33.803	Видео-детект.	Запуск зоны контроля 2: 2
11:25:33.945	Flir	Порт FLIR открыт: ttyS0 :)
11:25:34.900	Flir	Добавлена камера 1, зона 1
11:25:34.900	Flir	Добавлена камера 1, зона 2
11:26:34.922 Вним	ание Видео-детект.	Запуск видеопотока камеры 1: Поворот на АЗС

И убедиться в у спешном подключении камер, и запуске модулей программы детектора

Можно заметить что видеопоток с подключенной камеры запустился через 1 минуту после запуска детектора. Видеокамеры после подключения инициализируются продолжительное время.

## Во вкладке «Детекторы»:

Главная Детекторы Направления Видео 08.06.2022 09:06:52 admin.Выход
Детекторы транспорта
Здесь можно увидеть работу внешних детекторов транспорта, а также настроить их. Соответствующий раздел можно выбрать нажав на кнопку справа от активной кнопки "Детекторы".
Сохранение настроек детекторов:
Внесение изменений в настройки детекторов приводит к изменению их поведения, но не приводит к сохранению конфигурации. После перезапуска модуля детекторов конфигурация вернется к предыдущему сохраненному состоянию. Для сохранения текущей конфигурации детекторов нажмите кнопку "Сохранить конфигурацию"
Перезапуск модуля детекторов:
В некоторых случаях изменение конфигурации детекторов не приводит к изменению поведения детекторов. Вам может понадобиться перезапуск модуля детекторов. Сохраните конфигурацию, а затем перезапустите модуль детекторов. Перезапустить детекторы

Можно перезапустить модуль детекторов и сохранить изменения конфигурации, нажав соответствующие кнопки «Сохранить конфигурацию» и «Перезапустить детекторы».

**Важно!** Никакие изменения настроек не сохранятся после перезапуска детектора если не нажать «Сохранить конфигурацию»

#### Во вкладке «Направления»:

1	авная		Дете	сторы	) (Нап	равлен	ия	Виде	eo	)										08.00	5.2022	09:28	:33 a	dmin.Выхо
Это	стран	нця	нап	равл	ений	і дете	ктор	0B																
Стат	исти	ка на	апра	элени	й																			
1. н	0B06 I	напра	влені	10																				
300																								
	40.00							17.00		10.00										42.44		47.44		
	10,00	11.00	120	10,00		13400	10,00	11.00	10,00	18,00	20,00	21.00	22.00	20,00	00,00	01.00	0200	00,00		03,00		01.00	00,00	08.00
Наст	г <b>ронк</b> ройки	и на напр	прав авле	ления вий вс	г тупаю	твси	ту сра:	зу посл	ю при	мене	ния, н	ю дол	жны б	ыть с	охран	ены н	а стра	нице	"Дете	кторь	r"			
Напр	авлен	ия:														Добав	ить							
Имя	:			Ho	Новое направление Применить																			
ARTI	ивен:			<b>~</b>																				
Ном	ep:			1											(		1	/далить	,					

Отображается статистика по направлениям настроенных детекторов.

Можно добавить отображение дополнительных настроенных направлений. Однако перезапуск модуля детекторов, перезапуск детектора, отключение питания обнуляют накопленную статистику.

После добавления направления нужно присвоить ему номер, по умолчанию добавляется направление номер 0. Оно не будет наполнятся данными статистики.

Номер направления задается во вкладке «Видео» в настройках параметров зон детектирования (рамок) и называется «Стат. направления»

## Во кладке «Видео»:

- отобразятся подключенные камеры.



## В левой части окна панель работы с камерой:

- Клик мышкой в чек-бокс «Видео» вызывает появление текущего изображения с камеры - Поверх текущего изображения с камеры показаны текущие зоны(виртуальные рамки) детектирования, настроенные по умолчанию.

- Зоны пронумерованы начиная с «1» (с единицы)

- Зона с номером «0» не будет работать

- нажатие кнопки «Настройка» открывает панель настройки параметров камеры



Здесь пользователю доступны поля:

- Номер нумерация начинается с «1». камера с номером «0» работать не будет
- Название удобное пользователю наименование камеры
- Адрес поток, адрес, и порт для подключения к камере
- Пользователь имя пользователя для доступа к данным с камеры
- Пароль пароль пользователя
- Масштаб по умолчанию «0»

При подключении новой камеры:

- Камера должна быть заранее настроена, из настроек нужно взять:
- Адрес
- Пользователь
- Пароль

После изменения настроек каждой камеры нужно нажать кнопку «Применить», в противном случае при закрытии или обновлении страницы настройки не будут обновлены.

Камеры поставляемые в комплекте с видеодетектором ООО «Комсигнал» уже настроены.

Имееют ір-адреса из диапазона: 192.168.1.ххх, где ххх от 2.

Стандартный порт для rtsp-видеопотока: 554.

Адрес в общем виде выглядит так: rtsp://%1:%2@192.168.1.xxx:554

Пользователь и пароль настроены по умолчанию, их менять не нужно.

# В правой части окна панель работы виртуальных рамок.

1:1 Видео 🗆	Настройка 🗹	
	Уровень: 0 Кол-во вперед: 13 Кол-во назад: 0	
Номер:	1	Применить
Название:	1	
Стат. направл.:	1	
Учет направл.:		
Время усредн.:	9	
Уров. сработ.:	15	
Уров. отпуск.:	5	Удалить!
2: 2 Видео 🗆	Настройка 🗹	
	Уровень: 0 Кол-во вперед: 8 Кол-во назад: 0	
Номер:	2	Применить
Название:	2	
Стат. направл.:	2	
Учет направл.:		
Время усредн.:	9	
Уров. сработ.:	15	
VDOR OTTIVCK ·	5	Удалить!

- Клик по кнопке «Настройка» открывает панель настройки выбранной зоны детектирования

- Номер — номер рамки в камере (от 1)

- Название — название детектируемого направления для рамки

- Стат. направл. - номер направления (от 1) для отображения на графиках статистики

- Учет направл. - учет направления детектирования в рамке вперед и назад.

- Время усреднения — от 0 до 12 — время «привыкания» к фону увеличение параметра на 1 увеличивает время привыкания в 2 раза.

- для подсчета трафика рекомендуется значение от 3 до 4, рамка в таком случае нацелена на место где TC движутся.

- для детектирования TC в зоне например для реализации алгоритма поиска разрывов — значение параметра около 8 — 9.

- Уров. сработ.— от 1 до 100 - необходимое количество деталей для срабатывания рамки

- Уров. отпуск. — от 1 до 100 - необходимое количество деталей для отпускания рамки

Уровень - текущее значение обнаруженных деталей в зоне детектирования. Кол-во врепед — количество обнаруженных ТС пересекающих зону в прямом направлении Кол-во назад - количество обнаруженных ТС пересекающих зону в обатном направлении

- При выключенном «Учет направл.» - все срабатывания рамки (обнаруженные TC) считаются в первом направлении.

- После изменения настроек каждой рамки нужно нажать кнопку «Применить», в противном случае при закрытии или обновлении страницы настройки не будут обновлены.

- Редактирование самой рамки осуществляется перетягиванием курсором мыши углов рамки при зажатой левой кнопки мыши. Настройки формы и положения рамки применяются автоматически.

**ВАЖНО!** После настройки камер и рамок и применения всех изменений нужно во вкладке детекторы нажать «Сохранить конфигурацию»

### Места установки камер на перекрестке

Рекомендуется устанавливать камеры на обочине дороги на опорах светофоров, опорах линий освещения. А так же на выносных консолях или П-образных рамках над проезжей частью.

Камера должна быть направлена объективом на проезжую часть, с тем расчетом чтобы всё поле зрения камеры было ниже уровня горизонта.

Во кладке «**Видео**», в панели настройки видеодетектора необходимо необходимо разместить (нарисовать) виртуальные рамки в зоне детектирования.



Камеры подключаются к шкафу управления по технолигии Ethernet. Для подключения используется кабель UTP саt 5е уличного исполнения, с внешним тросом. На концах кабелей используются разъемы 8Р8С (RJ-45) и обжимаются по стандарту EIA/TIA-568B